



Verpacken K 1

1. Mittels Handbedienung den Winkel auf ca 60° einstellen
2. Oberschenkelänge mittels den 2 Schrauben (schwarz) rechts und links am Gestänge auf 39 cm einstellen
3. Mittels Handbedienung nun den Winkel auf 23 ° einstellen
4. Fussplatte ganz nach hinten oder ganz nach vorne
5. Wenn an Fussteil eine Halterung vorhanden ist, dann Handbedienung in die Halterung